

Beschreibung

Der **RXP03 Steckdosen-Repeater** empfängt alle Funktelegramme von Easywave-Sendern und gibt sie weiter. So lässt sich die maximale Reichweite eines Funksenders nahezu verdoppeln. Das Gerät ist bestens überall dort geeignet, wo keine Rufanlage verfügbar ist sowie für die Pflege zuhause und wird im sofort einsatzbereiten Zustand ausgeliefert.

Das Gerät arbeitet „Plug & Play“ – einfach anstecken – fertig! Alternativ können auch nur gewünschte Signale verstärkt werden, indem die entsprechenden Sender eingelernt werden.



Technische Daten

Betriebsfrequenz:	868,30 MHz
Codierung:	nicht erforderlich; <u>optional</u> können bis zu 16 Easywave-Sender eingelernt werden
Sendeverzögerung:	300 ms
Reichweite:	ca. 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Netzausgang:	Schukostecker (D/A/NL/S/N)
Max. Kontaktbelastung:	10 A, 230 V AC
Leistungsaufnahme:	0,3 W im Standby-Modus
Schutzart:	IP20
Betriebstemperatur:	-20°C bis +35°C
Abmessungen:	50 x 120 x 75 mm (BxHxT)

Lieferumfang

RXP03 Steckdosen-Repeater
Bedienungsanleitung



Kompatible Geräte

- TG106 Telemat + CareMat Sturzmatten
- TG167 Teleguard Bettfluchtbügel
- TG-BAM + TG-CAM Alertamat Aufstehfrüherkennung
- Daza 7109 Optiscan Bewegungsmelder
- Daza 7190 Bedscan Universal Aufstehfrüherkennung
- RT26 + RT27 Easywave Armband-/Halsband-Sender
- AAL101E Easywave Notrufkissen
- AAL108E Easywave Großruftaster
- RTS16 Easywave Türkontakte
- Daza 9020 Optiseat Sitzkissen
- Signalverstärkung zu allen Easywave Rufempfänger: RCL07, RCP25 + RRP01

